

Pflegeanleitung Clay Tech® - Teppichbelag

➤ **Ziegelmehlmenge**

Der Platz sollte nach jedem Spiel oder mindestens einmal täglich abgezogen werden, damit das Ziegelmehl gleichmässig verteilt bleibt. Das Ziegelmehl sollte möglichst vom Spielfeldrand wieder in Richtung Platzmitte gezogen werden.

➤ **Nachsanden**

Es ist darauf zu achten, dass der Teppichbelag immer mit Tennissand bedeckt ist.

➤ **Bewässerung**

Für perfekte Spieleigenschaften, muss der Platz unbedingt regelmässig bewässert werden. Nur so können die guten Spieleigenschaften der Clay Tech® Plätze gewährleistet werden.

➤ **Ziegelmehl**

Je nach Verschmutzung des Spielfeldes durch Umwelteinflüsse wie Blütenstaub, Blätter, Nadeln usw. muss das Ziegelmehl mit Wasserhochdruck entfernt und durch neues Ziegelmehl ersetzt werden.

➤ **Reinigung**

Die Plätze müssen regelmässig von jeglichem Schmutz und Blättern befreit werden.

Vermeiden Sie Blätter oder Unkraut, die auf dem Platz verrotten. Dies kann die Wasserdurchlässigkeit verringern und die Moosbildung fördern.

➤ **Unkraut und Moos**

Es kann vorkommen, dass Samen auf der Oberfläche keimen. Dies kann man verhindern in dem man diese Stellen mit umweltfreundlichem Unkrautvernichter behandelt. Streuen Sie Calciumchlorid (Giftklassfrei) um gegen Moos vorzugehen.

➤ **Frost und Tau**

Nach Frost dürfen die Plätze erst wieder benutzt werden, wenn sie aufgetaut sind.

Bei Unklarheiten rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Tel. 062 752 33 34